

عنوان	تعاریف	کلاس
Fire Box	برای آتش کلاس A استفاده نمایید. آب تحت فشار می باشد.	A: جامدات قابل اشتعال مانند چوب، پلاستیک
دی اکسید کربن	<p>۱- برای آتش های کلاس B، C، E استفاده نمایید.</p> <p>۲- <u>برچسب یا نوار مشکی دارد.</u></p> <p>۳- نازل سخت و پلاستیکی دارد.</p> <p>۴- <u>نازل به صورت شیپوری می باشد.</u></p> <p>۵- نشانگر فشار ندارد.</p> <p>۶- <u>اختصاصی جهت کلاس E (وسایل الکتریکی) می باشد.</u></p>	<p>B: مایعات قابل اشتعال مانند بنزین و.....</p> <p>C: گاز قابل اشتعال مانند گاز شهری</p> <p><u>E: وسایل الکتریکی</u></p> 
پودرو گاز	<p>۱- برای آتش های کلاس A، B، C، D و E استفاده می شود.</p> <p>۲- <u>برچسب یا نوار آبی رنگی دارد.</u></p> <p>۳- ذرات پودر تحت فشار می باشند.</p> <p>۴- نشانگر فشار سنج دارد.</p> <p>۵- <u>نازل به صورت لوله ای می باشد.</u></p> <p>۶- <u>در صورت استفاده جهت وسایل الکتریکی باعث خراب شدن وسیله می گردد.</u></p> <p>۷- <u>جهت خاموش کردن کاغذ و... استفاده می گردد.</u></p> <p>۸- <u>قبل از استفاده از کپسول، به خوبی آن را تکان دهید.</u></p>	<p>A: جامدات قابل اشتعال مانند چوب، پلاستیک</p> <p>B: مایعات قابل اشتعال مانند بنزین و.....</p> <p>C: گاز قابل اشتعال مانند گاز شهری</p> <p>E: وسایل الکتریکی</p> <p>D: فلزات قابل اشتعال</p> 
روش استفاده از خاموش کننده ها	<p>۱- پین را بیرون بکشید. ۲- ریشه آتش را در نظر بگیرید. ۳- دسته را به پایین فشار دهید. ۴- آتش را به صورت <u>جارویی</u> خاموش کنید. ۵- محل خاموش شده را بخوبی نگاه کنید تا دوباره آتش نگیرد. ۶- بخاطر داشته باشید <u>پشت به باد</u> بایستید. ۷- قبل از اینکه شروع به استفاده از خاموش کننده کنید همیشه برچسب روی آنرا چک کنید و از مناسب و ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنید. ۸- <u>در آتش هایی که شامل تجهیزات الکتریکی و یا از آنها دود دیده شود، لازم است سوئیچ آنرا خاموش کنید.</u> ۹- قبل از اینکه شروع به خاموش کردن نمایید <u>منبع تغذیه آنرا قطع کنید تا باعث انفجار و یا شوک الکتریکی نگردد.</u> ۱۰- بخاطر داشته باشید اگر شک دارید سریعاً بیرون آید.</p>	
اقدامات در زمان بروز حریق	<p>۱- اطلاع به سوپروایزور کشیک ۲- اقدام به اطفاء حریق ۳- اطلاع سوپروایزور کشیک به تیم آتش نشانی شامل حفاظت فیزیکی و پرسنل تاسیسات ۴- در صورت گسترده بودن آتش تماس مسئول حفاظت فیزیکی با آتش نشانی</p>	

تهیه کننده : فاطمه رادبه

سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهدابندرلنگه